

# ★ KING SNAKE ★ SNAKE HEAD OVER DRIVE

## 取扱説明書

フルアコ専用開発された Over Drive !

フルアコ、セミアコの使用時において原音が人工的なサウンドとならぬ様チューニングされています。


クラシックなオペアンプと複雑なクリッピング回路構成により 40s、50s チューブアンプを

ドライブさせたかのようなサウンドをシミュレート。



## 内部アレンジメント

### 内部18V昇圧回路



基板には一つのジャンパーピン（赤）が設置されています。回路内部にてクリップを差し替えることにより9V駆動を回路内でヘッドルームの広い18V駆動に昇圧できるようになっております。赤いジャンパーピンを横にスライドさせて抜き取り、18V側に差し込むことで18V駆動となります。初期設定の9Vモードでは原音トーンのままのナチュラルトーンですが、18Vにすることによりサウンドに艶と張りを与えてくれます。オールドタイムなトーンをご希望の方は9V側を推奨します。

\*18V対応という意味ではないので、ACアダプターは9V以外の使用は厳禁です。

### DRIVE FILTER SELECT



歪ませた時のトーンニュアンスを基板上に設置されたジャンパーピン（白）の差し替えにより2つのモードを選択できます。初期設定側ではコンセプト通りの原音に忠実なトーンのままドライブさせるWARM設定です。左側にピンを刺した状態では若干中高域を強調したトーンになり、ある程度低域が締められ環境によってハウリング、フュードバックしやすい場合などに効果的なトーンとなります。ご使用するギター、アンプ環境にてセレクトください。

ジャンパーピンは上に引っ張ることで引き抜くことができます。

